

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «GSM/3G/4G/Wi-Fi антенну TELEOFIS RC», приобретенную с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru



ПАСПОРТ

Антенна GSM/3G/4G/Wi-Fi
TELEOFIS RC40/RC42/RC50/RC52

Москва
2017

1. Общие сведения

TELEOFIS RC (40/42/50/52) – усиливающая приёмно-передающая антенна Wi-Fi/4G/3G/GSM/3G. Предназначена для совместного использования с устройствами сотовой связи (шлюзами, модемами, роутерами, репитерами), работающими в диапазоне частот 872-960/1710/1885/2100/2200/2400/2600/2700 МГц и имеющими разъём SMA/ RP-SMA для подключения внешней антенны.

Модельный ряд представлен следующими модификациями:

- **TELEOFIS RC40** – антенна на магнитном основании, разъём SMA
- **TELEOFIS RC42** – антенна на кронштейне, разъём SMA
- **TELEOFIS RC50** – антенна на магнитном основании, разъём RP-SMA
- **TELEOFIS RC52** – антенна на кронштейне, разъём RP-SMA

Антенна позволяет значительно улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях 3G/4G/Wi-Fi.

2. Технические характеристики

		RC40/RC50	RC42/RC52
2.1	Диапазон рабочих частот, МГц	872-960/1710-1885/ 2100/2200/2400/2600/2700	
2.2	Коэффициент усиления, не менее, дБ	GSM900/1800 МГц	10
		UMTS (3G)	5,5
		Wi-Fi	30
		LTE(4G), WiMax	5,5
2.3	Сопrotивление, Ом	50	
2.4	Поляризация	вертикальная	
2.5	KCB	<1,5:1	
2.6	Макс. входная мощность, Вт	20	
2.7	Высота, мм	290	257
2.8	Вес, гр	450	175
2.9	Тип разъёма	SMA, RP-SMA	
2.10	Тип крепления	магнит	кронштейн
2.11	Кабель	RG-58 A/U, длина - 3м	

3. Комплектация

В комплект поставки входят:

- 3.1. Антенна — 1 шт.
- 3.2. Кронштейн или магнит — 1 шт.
- 3.3. Кабель — 1 шт.
- 3.4. Разъём — 1 шт.
- 3.5. Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт.
- 3.6. Упаковочная коробка — 1 шт.

4. Установка

- 4.1. Проверьте, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено.
- 4.2. Убедитесь, что разъём, установленный на кабеле антенны, соответствует разъёму на оборудовании.
- 4.3. Подключите антенну при помощи разъёма, установленного на кабеле антенны к оборудованию.
- 4.4. Установите антенну вертикально.
- 4.5. Включите оборудование.

5. Условия эксплуатации

Антенна предназначена для эксплуатации в диапазоне температур -40°C до +50°C. Не подвергать антенну ударам и механическому воздействию.

6. Дополнительная информация

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

7. Информация о модели